


AC-E60HG AC power adaptor / Adaptateur d'alimentation secteur / Netzadapter / مهاتين التيار المتردد


Use / Utilisation / Gebrauch / طريقة الاستخدام

- 1** Insert into the external DC jack (ø4.0 mm) of a Discman, etc.
Insérer dans la prise CC externe (diam. 4,0 mm) d'un Discman, par exemple.
In die Gleichstromversorgungsbuchse (4,0 mm ø) eines Discman usw. einstecken.
أدخل هذا الطرف بمقبس دخل التيار المباشر الخارجي (قطره 4 مم) من الأجهزة كمشغل الاسطوانات المحكمة الصغير الحجم، الخ.



- 2** Insert into the wall outlet.
Brancher sur la prise secteur.
An die Wandsteckdose anschließen.
أدخل القابس في مقبس مأخذ التيار الحائطي.

2 m (6 ft 6 in)



⚡⚡⚡ Plug's polarity / Polarité de la fiche / Steckerpolarität / قطبية القابس

WARNING

- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Precautions

- When not in use, unplug the adaptor from both the wall outlet and the set.
- Do not use with equipment that does not use a unified polarity type DC jack.
- When removing from the wall outlet, grasp the plug do not pull on the cord.
- Do not cover the AC power adaptor with cloth, etc. during use. This will cause deformation of the case and malfunction.

Specifications

Rated input voltage: AC 220–230 V, 50/60 Hz
Rated output voltage: 6 V DC
Rated output current: 700 mA
Power consumption: 12 W

Design and specifications subject to change without notice.

Précautions

- Lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé, le retirer de la prise secteur et de l'appareil.
- Ne pas utiliser sur un appareil qui ne possède pas de prise CC à polarité unifiée.
- Retirer de la prise secteur en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le cordon lui-même.
- Ne pas couvrir l'adaptateur d'alimentation secteur d'un vêtement, ou autres, pendant son utilisation. Le coffret pourrait être déformé, puis mal fonctionner.

Spécifications

Tension d'entrée nominale, courant secteur : 220–230 V, 50/60 Hz
Tension de sortie nominale, courant continu : 6 V
Courant de sortie nominal : 700 mA
Consommation : 12 W

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

VARNING

- Utsätt inte denna komponent för regn och fukt för att undvika för riskerna brand och/eller elektriska stötar.

Zur besonderen Beachtung

- Trennen Sie bei Nichtverwendung den Netzadapter sowohl von der Wandsteckdose als auch vom Gerät ab.
- Verwenden Sie den Netzadapter nur an Geräten, deren Gleichstromversorgungsbuchse eine Standardpolarität aufweist.
- Zum Abtrennen von der Wandsteckdose fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel an.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter beim Betrieb nicht durch ein Tuch usw. abgedeckt wird, da er sonst durch einen Hitzestau beschädigt werden kann.

Technische Daten

Nenn-Eingangsspannung: 220–230 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Nenn-Ausgangsspannung: 6 V (Gleichspannung)
Nenn-Ausgangsstrom: 700 mA
Leistungsaufnahme: 12 W

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

تحذير

- لتفادي مخاطر الحريق والصدمات، لا تعرّض الجهاز للمطر أو البلل.

تنبيهات احتياطية

- أفضل المهاتين من مأخذ التيار الحائطي والجهاز عند عدم استخدامه.
- لا تعتمد الى استخدام المهاتين مع أجهزة يكون مقبس دخل التيار المباشر المركب عليها من النوع غير المتحد القطبية.
- عند فصل المهاتين من مأخذ التيار، امسك المهاتين نفسه ولا تعتمد الى سحب السلك.
- لا تعتمد الى تغطية المهاتين بقطعة من القماش، أو ما شابه ذلك، أثناء الاستعمال. سوف يتسبب هذا في تشويه الغلاف الخارجي للمهاتين واخلل فيه.

المواصفات

دخل الفولطية المعيارية: 220–230 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
خرج الفولطية المعيارية: 6 فولت من التيار المباشر
خرج التيار المعايير: 700 ميلي أمبير
استهلاك الطاقة: 12 واط
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.